

## MANUAL UTILIZARE PENTRU TELECOMANDA SCAUNULUI CU MASAJ MAS035

Telecomanda scaunul MAS035 se foloseste pentru a utiliza functiile de masaj si incalzire ale scaunului.



1. Pornirea telecomenzii se face de la **butonul nr.1** (ON/OFF). Inca o apasare duce la inchiderea ei.



#### **Butonul nr.2 – Intensitatea**

Scaunul de masaj MAS035 are trei nivele de intensitate a vibromasajului. Apasand pe acest buton, scaunul trece alternativ prin cele 3 niveluri de intensitate: mica, medie si mare.

#### **Butoanele 3 si 4 – Modul de masaj**

Modelul MAS035 are 9 puncte de vibromasaj:

- unul la nivelul capului
- doua la nivelul omoplatilor
- doua la nivelul mijlocului
- doua la nivelul sezutului
- unul la nivelul coapselor
- unul la nivelul gambelor

Apasand pe butoanele 3 sau 4, stabiliti modul de masaj in aceste noua puncte de masaj. Acest mod este afisat prin cele sase leduri aflate desupra butoanelor.

**Butonul 5 – Masaj la nivelul capului**

Prin apasarea acestui buton dezactivati/activati masajul la nivelul capului in cazul in care nu doriti sa se efectueze masaj la acest nivel.

**Butonul 6 – Timpul**

Prin apasarea acestui buton stabiliti durata masajului. Durata implicita este de 30 minute. Acesta durata apare afisata electronic pe telecomanda sub „TIME”

**Butonul 7 – Incalzirea**

Prin apasarea acestui buton activati functia de incalzire a scaunului. Acest lucru este afisat pe telecomanda prin aprinderea ledului „HEAT”. Inca o apasare a butonului nr.7 duce la dezactivarea incalzirii.

**Butonul 8 – Auto**

Prin apasarea butonului AUTO, scaunul va efectua un masaj de tip random, trecandu-va prin toate programele de masaj, prin toate nivelele de intensitate pe durata a 30 de minute.